

FT232RL 驱动程序安装说明

东莞市艾莫迅自动化科技有限公司 2017/3/13

驱动程序安装第一种方式：

1、插入 USB 电缆，系统会弹出提示框要求安装驱动程序，不要选择在 Internet 上搜索驱动程序，可忽略该提示框，进入电脑的设备管理器界面，然后双击下面图标，等待安装。



2、安装完成后，在设备管理器里会生成端口，即安装成功。

驱动程序安装第二种方式：

1、插入 USB 电缆，系统会弹出提示框要求安装驱动程序，不要选择在 Internet 上搜索驱动程序，可忽略该提示框。直接进入电脑的设备管理器（鼠标选中“我的电脑”单击右键，选择“属性/设备管理器”），选中“USB Serial Port”设备单击右键，点击“更新驱动程序软件”。



2、点击下图红线框中的按钮。



3、点击“浏览”按钮，选择你的驱动程序所在的文件夹，如光盘：
AMSAMOTION\AMSAMOTION Cable Drivers\②高性能型 PLC 电缆驱动 & High performance PLC cable driver\FTDI，按提示安装即可。



4、安装完驱动程序后，在 Windows 的设备管理器”菜单的“端口（COM 和 LPT）”展开条目中会出现一个新的串口，如下图红线框中的 **COM1**，这个串口就是 USB 编程电缆使用的 **COM** 口号。以后每次使用只要插入编程电缆就会出现该 **COM** 口，你只需在编程软件或通信软件等应用软件中选中该 **COM** 口即可。



驱动程序的卸载

卸载驱动程序是为了释放 **COM** 口资源以便其他设备使用，或驱动程序故障时需将其卸载后重新安装，按下面步骤卸载驱动程序：

- 1、从你的电脑上拔下 **USB** 编程电缆。
- 2、进入控制面板中的“卸载程序”，找到对应的驱动即可卸载驱动程序。